

NOBA 40 adjustable

MOVE IT 10

030-6800637



Projet / Type _____

Notes _____

Quantité / Date _____



Général

Plafond / mur , Rail _____

inclinaison max 90° _____

rotation 365° _____

blanc signalisation , RAL9016 ¹ _____

IP20 _____

452 lm _____

LED

4000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L80 / 50000 h _____

MacAdam initial ≤ 2 SDCM _____

R_g: 97 , R_f: 90 , R₍₁₋₁₅₎: 89 _____

MR 0.81 _____

MDER 0.74 _____

Optique

Wide Flood _____

angle de faisceau 67° _____

Electrique

DALI-2 _____

3.5 W _____

CP3 _____

129 lm/W _____


1 DALI Addr. _____

Physique

diamètre 40 mm _____

hauteur 40 mm _____


Répartition de la lumière



wide flood 67°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	430	1.31
2	107	2.63
3	48	3.94
4	27	5.26
5	17	6.57

Dessin de fabrication



¹ Code RAL

Notice de montage



NOBA 40 adjustable

MOVE IT 10

030-6800637



Projet / Type

Notes

Quantité / Date

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.96	0.92	0.88	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1
MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$				
MF	Facteur de maintenance				
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire				
		RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local		
		LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux		
		LSF	Facteur de survie des lampes		

^a Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.